

Online-Handbuch Skywatch® BL

Herunterladen und Installieren der Anwendung

Besuchen Sie den App Store oder den Google Play Store und suchen Sie nach SkyWatch BL. Laden Sie die App herunter und installieren Sie die Anwendung auf Ihrem Smartphone oder Ihrem Tablet.

Starten Sie den Sensor SkyWatch® BL

Drücken Sie die Taste, die in der Mitte des Geräts platziert ist, um die Öffnung und den Startvorgang zu tätigen. Sobald das Gerät geöffnet ist, wird ein blaues Licht statt der Taste angezeigt und beginnt schnell und kontinuierlich zu blinken. Nach 30 Sekunden ändert sich das Blinken auf 2 Blinks pro Sekunde.

Starten der Anwendung

Wenn die Anwendung installiert ist, vergewissern Sie sich, dass die Funktion Bluetooth aktiviert ist, und starten Sie dann die Anwendung, indem Sie auf das zugehörige Symbol klicken. Beim ersten Start sollten Sie die Nutzungsbedingungen lesen und Sie akzeptieren.

Nach dem Start beginnt die Anwendung mit der Suche nach einem verfügbaren SkyWatch® BL-Gerät. Wenn kein Gerät automatisch erkannt wird, können Sie nach einem bestimmten Gerät in der Liste der Sensoren im Menü "Sensoren" suchen.

Bei der ersten Verbindung mit einem Sensor müssen Sie die Kopplung mit diesem Sensor annehmen.

Konfigurieren der Anwendung

Im Menü Einstellungen können Sie die folgenden Anwendungseinstellungen ändern:

Konto: Sie können einen Benutzernamen definieren und ein SkyWatch Konto erstellen, um alle Messungen auf dieser Website zu identifizieren und zu verknüpfen.

Sharing: Sie können hier festlegen, wenn Sie Ihre Messungen auf unserer SkyWatch Website und ihren eigenen Konten auf Facebook, Twitter und Instagram teilen möchten.

Messtation Einheiten: Sie können die Maßeinheiten der verschiedenen Messungen modifizieren.

Diagramme: Die TimeSpan (Zeitspanne) definiert den maximalen Bereich für Diagramme (x-Achse) in den Detail-Ansichten. Diese Zeitspanne wird auch für die Berechnung von Mindest-, Höchst- und Durchschnitts- Werten verwendet.

Informationen zur Anwendung: verschiedene Informationen über die Anwendung werden hier angezeigt.

Speichern und Freigeben von Messungen

Wenn Sie eine Messung aufzeichnen möchten, drücken Sie einfach die Disk Icon (in der oberen rechten Ecke) und wählen die Aktivität aus, die Sie ausüben möchten. Nehmen oder wählen Sie ein

Bild und folgen Sie den möglichen Schritten zur Veröffentlichung der Messung im Internet oder den sozialen Netzwerken. Sie können eine Messung in Ihrem Smartphone speichern, ohne es im Internet zu teilen.

Verwenden des Tracking-Modus

Aus dem Menü "Live" können Sie den Tracking-Modus starten, indem Sie das Tracking-Symbol (links vom Disk-Icon) drücken. Anschließend können Sie das Intervall für die automatische Aufzeichnung von Messungen definieren und die Aktivität auswählen. Für diesen Modus ist die Lokalisierung durch GPS erforderlich und muss auf dem Smartphone aktiviert sein.

Sobald der Tracking-Modus gestartet wurde, blinkt die entsprechende Anzeige. Die Anwendung behält die Verbindung mit dem Gerät bei und zeichnet gemäß des eingestellten Messintervalls automatisch eine Messung und die GPS-Position auf.

Um diesen Tracking-Modus zu beenden, klicken Sie einfach erneut auf das Tracking-Icon, um auf die Informationen der Tracking und auf die Stop-Taste zuzugreifen.

Anzeigen ihrer Messungen

Im Verlauf (History)-Menü der Anwendung können Sie alle Messungen einsehen, die Sie bereits gespeichert haben. Im Menü Karte (Map) können alle Messungen der verschiedenen Benutzer eingesehen werden.

Auf dieser Website können Sie unter der Registerkarte "Karte" auch alle Messungen einsehen, die von der SkyWatch-Community herausgegeben werden, und nach Aktivität und Benutzer filtern.